

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Сигма" 1000 с дверцами.

Нижний шкаф (1) разместите на полу в месте монтажа вплотную к стене, отрегулируйте ножки (2) так, чтобы нижний шкаф (1) стоял по уровню. Сквозь отверстия в металлических уголках разметить отверстия под дюбель-гвозди. После засверлить отверстия и присоедините нижний шкаф (1) к стене при помощи дюбель-гвоздей (3). При необходимости отрегулируйте положение фасадов (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсо-картона используйте соответствующий крепеж.

