

Раковина Прима 100


ширина 1000мм
высота 152мм
глубина 520мм

Минеральное литьё.
Доступно 16 базовых цветов
стр 2 (код цвета добавляется к артикулу).

В комплекте:
перелив арт. 201.

ширина	высота	глубина	артикул
--------	--------	---------	---------

1000	152	520	027010
------	-----	-----	--------



Нижний шкаф Прима

ширина 990мм
высота 863мм
глубина 516мм


Окраска корпуса и фасада - глянцевая эмаль.
Доступно 16 базовых цветов, а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-стр. 2 (код цвета добавляется к артикулу).


В комплекте:
Фасады, фронтальные и боковые ящики
полного выдвижения с доводчиком, ножки,
крепёжный комплект.


Отдельно:
раковина Прима 100.

ширина	высота	глубина	артикул
--------	--------	---------	---------

990	863	516	022099
-----	-----	-----	--------


 <p>Пенал Лотус ширина 450мм высота 1700мм глубина 356мм</p> <p>Окраска корпуса и фасада - глянцевая эмаль. Доступно 16 базовых цветов, а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу - стр. 2 (код цвета добавляется к артикулу).</p> <p>В комплекте: Полки ЛДСП и стекло, фасады (петли с плавным закрыванием), боковые и фронтальный ящики (направляющие полного выдвижения), крепежный комплект.</p>	ширина	высота	глубина	артикул
	450	1700	356	024045 (правый)
	450	1700	356	024145 (левый)

 <p>Зеркало Прима ширина 994мм высота 748мм глубина 79мм</p> <p>Окраска корпуса и фасада - глянцевая эмаль. Доступно 16 базовых цветов, а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу - стр. 2 (код цвета добавляется к артикулу).</p> <p>В комплекте: Встроенная светодиодная подсветка, крепежный комплект.</p> <p>Выключатель сенсорный арт. 102.</p>	ширина	высота	глубина	артикул
	994	748	79	020099

 <p>Выключатель сенсорный ширина 25мм высота 30мм глубина 15мм</p> <p>корпус -хром, безконтактный, класс защиты IP44</p> <p>В комплекте: выключатель, блок коммутаций, провод.</p>	ширина	высота	глубина	артикул
	25	30	15	102


				
3003				
				
				
				

Цвет мебели и минерального литя доступен в 16 базовых цветах по системе RAL. По индивидуальному заказу возможно подобрать другие цвета и оттенки.



Рекомендуемая зона вывода коммуникаций заштрихована на чертеже. Расстояния от стены до задней стенки ящиков 37мм.

Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут быть изменены производителем.



установка

снятие

Снятие и установка фасадов на мебельных петлях

Установка и снятие мебельных фасадов не представляет сложности и не требует инструмента.


Установка фасада:

- 1.Надвиньте петлю на планку до защелкивания.
- 2.Нажмите на корпус до щелчка (стрелка 2 на схеме).

Снятие фасада:

- 1.Нажмите защёлку в задней части петли(стрелка 3 на схеме)
- Вы почувствуете что петля и планка расцепились и можете снять фасад.


Некоторые фасады имеют значительный вес и размеры. Вам, возможно, будет удобней работать с помощником.



Регулировка мебельных фасадов

После установки шкафов может понадобиться регулировка фасадов с помощью крестовой отвёртки.

1. Регулировка фасада по горизонтали.
2. Регулировка фасада по вертикали.
3. Регулировка прилегания фасада к шкафу.




Снятие ящика на скрытых направляющих

Снятие, установка и регулировка ящика не требует инструмента и не вызывает затруднений.

Снятие ящика:

- 1.Выдвините ящик вперёд до конца.
- 2.Снимите ящик немного вперёд и вверх.




Снятие фасада

- 1.Отогните язычки.
- 2.Снимите фасад немного вперёд и вверх.

Установка фасада

- 3.Установите фасад так что бы замочки вошли в зацепление.
4. Защёлкните фасад.



Регулировка фасада по ширине

1.Отогните язычки. Приподнимите фасад и отрегулируйте его по ширине.

Регулировка фасада по высоте

- 2.Ослабте верхний винт.
3. Отрегулируйте нижним винтом фасад по высоте. Затяните верхний винт.